



Pour désactiver le mode Démo,

1. Mettez l'appareil à l'arrêt : l'heure s'affiche.
2. Maintenez la touche **+** appuyée jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse (bip).
Sans relâcher la touche **+**, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre le sélecteur de fonctions (à gauche du bandeau) sur la première position  : « Démo » clignote. Positionnez alors la manette du sélecteur de fonctions sur **0** (en maintenant toujours la touche **+** appuyée).
3. Relâchez maintenant la touche **+**.
Tournez le sélecteur **°C** (manette à droite du bandeau) vers la droite et maintenez-la dans cette position jusqu'à ce qu'un signal sonore (3 bips) retentisse.