



Pour désactiver le mode Démo :

1. Mettez le four à l'arrêt.
2. Maintenez appuyé la touche  jusqu'au démarrage du four puis sans relâcher, attendez l'arrêt du four. Relâchez alors la touche.
3. Dans la seconde qui suit, maintenez appuyé simultanément les touches  (ou ) et **OK** (ou  et , selon le modèle de l'appareil) jusqu'à entendre un signal sonore (bip). Relâchez alors les touches.

