



En fonction de votre appareil, vous pourrez être amené à désactiver le mode Démo sur votre four de façons différentes. Vous les retrouvez ci-dessous.

Description	Valeur à régler
1 VOYANT DE CHALEUR RÉSIDUEL-LE	MARCHE/ARRET
2 NETTOYAGE CONSEILLÉ	MARCHE/ARRET
3 TONALITÉ TOUCHES ¹⁾	CLIC /BIP / DÉACTIVÉE
4 TONALITÉ ERREUR	MARCHE/ARRET
5 MODE DÉMO	Code d'activation : 2468

1. Mettez votre four à l'arrêt.
2. Maintenez la touche appuyée pendant 3 secondes: « SET1 » s'affiche et « 1 » clignote.
3. Appuyez sur \wedge ou \vee pour paramétrer le réglage : choisissez « 5 » pour entrer dans le réglage du mode Démo.
4. Appuyez sur « OK ».
5. Appuyez sur \wedge ou \vee pour modifier la sélection : entrez le code d'activation 2 4 6 8.
6. Appuyez sur « OK ».
7. Pour quitter le menu des réglages, appuyez sur $\textcircled{1}$ ou maintenez appuyez la touche .

-
1. Mettez votre four à l'arrêt.
 2. Appuyez sur $\textcircled{1}$ jusqu'au démarrage du four puis sans relâcher, attendez l'arrêt du four et relâchez les touches.
 3. Dans la seconde qui suit, maintenez appuyé les touches $\textcircled{1}$ et \vee jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Relâchez alors les touches.