



Lorsque le four est en fonctionnement, le mode Démo est activé lorsque « DEMO » s'affiche à gauche sur l'afficheur.

Pour désactiver le mode Démo,

1. Mettez le four à l'arrêt.
2. Appuyez sur la touche (« Marche »)  jusqu'à la mise en fonctionnement du four.
3. Maintenez appuyé jusqu'à ce que le four se mette à l'arrêt (affichage de l'heure).
4. Relâchez la touche.
5. Dans la seconde qui suit, maintenez appuyées les touches « — » et «  » jusqu'à entendre un bip.
6. Relâchez alors les touches.