



Pour désactiver le mode DEMO,

1. Mettez votre four à l'arrêt.
2. Maintenez appuyé la touche  jusqu'au démarrage du four puis, sans relâcher, attendez l'arrêt du four. Relâchez alors la touche.
3. Dans la seconde qui suit, maintenez appuyé simultanément les touches  et  jusqu'à entendre un signal sonore (bip).
4. Relâchez alors les touches : « Demo » a disparu.