



Lorsque le four est à l'arrêt et que une flèche ► s'affiche en face de « Mise à l'heure », le mode Démo est activé.

Pour désactiver le mode Démo,

1. Maintenez les 3 touches centrales **2**, **3** et **4** appuyées jusqu'à entendre un bip.
2. Relâchez les touches : le mode Démo est désactivé.