



Lorsque le four est en fonctionnement, le mode Démo est activé lorsque « DEMO » s'affiche sur l'afficheur.

Pour désactiver le mode Démo,

1. Mettez le four à l'arrêt.
2. Appuyez sur la touche  et maintenez-la appuyée jusqu'à ce que le premier chiffre sur l'affichage et « Demo » commencent à clignoter sur l'afficheur. Relâchez alors la touche.
3. Saisissez le code 2 4 6 8 en appuyant sur les touches  et  pour modifier les valeurs, puis sur  pour confirmer.
4. Le chiffre suivant commence à clignoter.
5. Le mode « Demo » se désactive lorsque vous confirmez le dernier chiffre et si le code est correct.

