



Pour désactiver le mode DEMO de votre four :

1. Appuyez sur  pour mettre en fonctionnement l'appareil.
2. A l'aide de la manette rotative, sélectionnez « Menu ». Confirmez en appuyant sur la manette.
3. Sélectionnez « Réglages de base ». Confirmez.
4. Sélectionnez « Service ». Confirmez.
5. Sélectionnez « Mode DEMO » (Arrêt). Confirmez.
6. Entrez le code 2 4 6 8 en utilisant la manette rotative et confirmez le chiffre en appuyant sur la manette.
7. Le « Mode DEMO » est désactivé.

