



Dès que la sécurité enfant est activée, le four ne peut plus être mis en service.
Afin de pouvoir activer la sécurité enfant, aucune fonction du four ne doit être sélectionnée.

Pour activer la sécurité enfant :

1. Mettez le four à l'arrêt en appuyant sur la touche .
2. Appuyez sur les touches »SELECTION«  et  : maintenez-les appuyées jusqu'à ce que « SECURITE ENFANT » s'affiche.
3. La sécurité enfant est alors activée.

Pour désactiver la sécurité enfant :

Procédez de la même façon : «SECURITE ENFANT » disparaît. Le four peut alors être mis en fonctionnement.