



Dès que la sécurité enfant est activée, le four ne peut plus être mis en service.
Afin de pouvoir activer la sécurité enfant, aucune fonction du four ne doit être sélectionnée.

Pour activer la sécurité enfants :

1. Mettez le four à l'arrêt en appuyant sur la touche « marche/arrêt ».
2. Maintenez appuyé la touche « TEMPS/POIDS » et tournez simultanément la manette  vers la gauche () jusqu'à ce que « SECURITE ENFANT » s'affiche.
3. Le four est maintenant verrouillé. Ni les fonctions du four, ni les températures ne peuvent être sélectionnées.

Pour désactiver la sécurité enfant :

Procédez de la même façon : «SECURITE ENFANT » disparaît.

La sécurité enfant est maintenant désactivée et le four est à nouveau prêt à fonctionner.