








Electrolux Ultimate800 Wet & Dry EW81U3DB

Guida alla risoluzione dei problemi

Sintomo	Possibile causa	Soluzione
La lavapavimenti non funziona	Mancanza d'acqua nel serbatoio pulito	Aggiungere acqua pulita nel serbatoio pulito
	Il serbatoio sporco è pieno	Svuotare il serbatoio sporco
	La spazzola a rullo non è installata	Installare il rullo spazzola o sostituirlo
	Batteria scarica	Caricare completamente il prodotto
	La spazzola a rullo è impigliata in capelli o altri oggetti	Pulire il rullo spazzola
	Collegamento anomalo dei componenti elettronici all'interno dell'impugnatura	Restituire il prodotto alla rete di assistenza per la riparazione
L'aspirazione è indebolita	Il serbatoio sporco ha raggiunto la capacità nominale	Estrarre il serbatoio sporco e svuotarlo dall'acqua sporca.
	Il rullo spazzola, il coperchio del rullo spazzola e il serbatoio sporco non sono installati correttamente	Smontare e installare correttamente.
	L'ugello o il tubo dell'aria dell'ugello sono bloccati	Pulire l'ugello e il tubo dell'aria dell'ugello.
	Il filtro è sporco o bloccato	Pulire o installare il filtro prima dell'uso.
Non esce acqua dall'ugello	Non c'è acqua nel serbatoio pulito	Aggiungere acqua al serbatoio pulito.
	Il serbatoio pulito non è installato correttamente	Reinstallare il serbatoio pulito.
	La valvola di ritegno del serbatoio pulito è bloccata	Sostituire il serbatoio di acqua pulita pulita.
	Pompa bloccata	Restituire il prodotto alla rete di assistenza per la riparazione.
	Condotto dell'acqua bloccato	Restituire il prodotto alla rete di assistenza per il controllo e la riparazione.
Il prodotto non può essere caricato	La base di ricarica non è collegata correttamente	Verificare che la spina sia correttamente collegata.
	La macchina non è completamente collegata alla base di ricarica	Verificare che la macchina sia posizionata correttamente.
	L'adattatore non è ben a contatto con la base di ricarica	Verificare che l'adattatore sia correttamente collegato alla base di ricarica.
Il livello di potenza non può essere regolato automaticamente in modalità AUTO	Il tubo inferiore è sporco e bloccato	Utilizzare la spazzola di pulizia in dotazione per pulire il tubo inferiore.
Falso allarme serbatoio acqua sporca (il livello dell'acqua sporca è molto inferiore al livello massimo)	Viene aggiunta una quantità eccessiva di soluzione detergente, con conseguente formazione di una grande quantità di schiuma	Seguire le istruzioni per aggiungere la quantità di soluzione detergente.
	Il coperchio superiore del serbatoio dell'acqua sporca e il supporto di separazione solido-liquido sono sporchi	Utilizzare acqua pulita per pulire il coperchio superiore del serbatoio dell'acqua sporca e il separatore solido-liquido, quindi asciugarli con carta assorbente o salviette, e lasciarli asciugare per 24 ore prima dell'uso.

L'icona "Serbatoio acqua sporca pieno" lampeggia 	Il serbatoio dell'acqua sporca è pieno	Svuotare l'acqua sporca prima dell'uso.
	Il serbatoio dell'acqua sporca non è installato correttamente (EFW71711)	Reinstallare il serbatoio dell'acqua sporca.
	L'autopulizia è sospesa o completata	L'icona del serbatoio dell'acqua sporca continua a lampeggiare per 1 minuto. Premere il pulsante di accensione/spegnimento per smettere di lampeggiare e accedere alla modalità di ricarica.
L'icona lampeggia per mancanza di acqua nel serbatoio dell'acqua pulita 	Mancanza di acqua nel serbatoio dell'acqua pulita	Aggiungere acqua nel serbatoio dell'acqua pulita prima dell'uso
L'icona della spazzola lampeggia 	Il rullo spazzola è impigliato in un oggetto come capelli o non è installata	Pulisci o installa il rullo della spazzola
Il display di alimentazione (3 LED) lampeggia tre volte prima di spegnersi  3volte	La batteria è scarica a causa della protezione da sottotensione	Rimettilo nella base di ricarica e caricalo
Il display di alimentazione (3 LED) lampeggia quattro volte prima di spegnersi  4 volte	Sovratemperatura di scarica o carica, la temperatura della macchina è troppo alta	Spegnere e lasciare riposare l'apparecchiatura finché non si raffredda
Premere il pulsante di autopulizia quando l'unità è posizionata sul supporto di ricarica, ma l'autopulizia non si avvia, mentre l'icona di autopulizia e il display di alimentazione lampeggiano 5 volte, quindi l'unità torna in modalità di ricarica  5 volte	L'autopulizia non può essere avviata quando la batteria è inferiore al 33%	Continuare a caricare finché almeno il primo LED del display che indica il livello di carica della batteria alimentazione è sempre acceso, quindi sarà disponibile la funzione autopulente
Sul display lampeggia la scritta "TURBO" 	La modalità di aspirazione si attiva premendo il pulsante "+/-" per un secondo. (Fare riferimento all'immagine della pagina introduttiva dell'interfaccia utente (display))	Premere nuovamente il pulsante "+/-" per uscire dalla modalità Aspirazione.