



Pour désactiver le mode Démo :

1. Maintenez les touches ECO et AUTO simultanément pendant 5 secondes : l'écran d'affichage indique « Mode Démo DESACTIVE » pendant 3 secondes.